Goutteurs

Goutteurs turbulents

Nestos

Gouteur turbulent. S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
La sortie du goutteur peut être connectée à un micro-tube de 4 mm.

Code	lt/h			
3092-0002	2	100	5000	H
3092-0004	4	100	5000	H
3092-0006	6	100	5000	H
3092-0008	8	100	5000	H
3092-0016	16	100	5000	H
3092-0024	24	100	5000	H
3092-0032	32	100	5000	H



3092 | i05

Ardas

Gouteur réglable de 0 à 70 l/h. S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
Disponible en 3 couleurs différentes.

Code	lt/h			
3091-0000	0 - 70	100	5000	A
3091-0007	0 - 70	100	5000	A
3091-0070	0 - 70	100	5000	A



3091 | i05

Bubbler

Gouteur réglable de 0 à 140 l/h. S'installe directement sur du PE
ou à l'extrémité d'un tube de 6mm.

Code	lt/h			
3098-0140	0 - 140	100	4000	H



3098 | i05

Goutteurs Ardas monté sur piquet

Piquet plastique de 13,5 cm avec goutteur intégré (modèle Ardas).
S'installe directement à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
Un raccord pour tube de 6 mm est intégré avec le piquet.

Code	lt/h			
3195-1070	0 - 70	25	1500	A
3195-2070	0 - 70	50	1500	A



3195 | i05

