SELBSTREINIGENDE SAUGKÖRBE SERIE AF – EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILE

F03-AF-VE-001

Explosionszeichnung · Metallfilter und automatische Filter

Explosionszeichnung und Ersatzteilnummern der selbstreinigenden Saugkörbe Serie AF, von 4" bis 10".

Explosionszeichnung



Saugkorb AF

Ersatzteile

Die Positionsnummern beziehen sich auf die Explosionszeichnung. Die Positionen 5 bis 8 bilden die Druckleitung, die das Reinigungssystem speist.

Saugkörbe AF 4" bis 10"

Pos.	Bezeichnung	4"	6"	8"	10"
1	Filtergehäuse	02-00-400	02-00-401	02-00-402	02-00-403
2	Filterelement	02-00-404	02-00-405	02-00-406	02-00-407
3	Lager	02-01-400	02-01-400	02-01-400	02-01-400
4	Rotierende Düsen	02-01-401	02-01-402	02-01-403	02-01-404
5	Set Druckleitung	02-01-405	02-01-405	02-01-405	02-01-406
6	Siebfilter (Druckleitung)	06-08-017	06-08-017	06-08-017	06-08-017
7	3-Wege-Ventil	02-04-125	02-04-125	02-04-125	02-04-125
8	Manometer	06-02-001	06-02-001	06-02-001	06-02-001

Zugehörige Dokumente : F03-AF-FT-001