FILTROS DE ASPIRACIÓN AUTOLIMPIANTES SERIE AF – DESPIECE Y REPUESTOS

F03-AF-VE-001

Despiece · Filtros metálicos y automáticos

Despiece y códigos de los repuestos de los filtros de aspiración autolimpiantes serie AF, de 4" a 10".

Despiece



Filtro de aspiración autolimpiante AF

Repuestos

Las posiciones remiten al despiece. Las posiciones 5 a 8 forman la línea de presión que alimenta el sistema de limpieza.

Filtros AF de 4" a 10"

Pos.	Descripción	4"	6"	8"	10"
1	Cuerpo del filtro	02-00-400	02-00-401	02-00-402	02-00-403
2	Elemento filtrante	02-00-404	02-00-405	02-00-406	02-00-407
3	Rodamiento	02-01-400	02-01-400	02-01-400	02-01-400
4	Boquillas rotativas	02-01-401	02-01-402	02-01-403	02-01-404
5	Kit de línea de presión	02-01-405	02-01-405	02-01-405	02-01-406
6	Filtro de malla (línea de presión)	06-08-017	06-08-017	06-08-017	06-08-017
7	Válvula de 3 vías	02-04-125	02-04-125	02-04-125	02-04-125
8	Manómetro	06-02-001	06-02-001	06-02-001	06-02-001

Documentos relacionados : F03-AF-FT-001