BOMBA DOSIFICADORA ELECTROFLOW – DESPIECES

P05-ELF-VE-001

Despiece · Bombas dosificadoras electromagnéticas

Despieces de la bomba dosificadora electromagnética ElectroFlow, de su válvula de pie con filtro (filtro de pie) y de su válvula de inyección, con el nombre de cada pieza.

Despiece



Bomba ElectroFlow, versión mural



Válvula de pie con filtro



Válvula de inyección

Repuestos

Las posiciones remiten a los despieces.

Bomba

Pos.	Descripción
1	Soporte de fijación mural
2	Tapa y tarjeta electrónica
3	Electroimán
4	Carcasa y tarjeta de control
5	Cubrebornes
6	Brida
7	Membrana
8	Cabezal de la bomba

Válvula de pie con filtro

Pos.	Descripción
1	Tuerca de apriete
2	Anillo
3	Boquilla
4	Junta tórica
5	Cuerpo del filtro de pie
6	Bola de cerámica
7	Junta tórica
8	Junta tórica
9	Asiento de la válvula
10	Cesta filtrante

Válvula de inyección

Pos.	Descripción
1	Tuerca de apriete
2	Anillo
3	Boquilla
4	Junta tórica
5	Racor de la válvula de inyección
6	Adaptador
7	Junta tórica
8	Bola de cerámica
9	Muelle
10	Cuerpo de la válvula de inyección

Documentos relacionados : P05-ELF-FT-001, P05-ELF-MA-001, P05-ELFPH-FT-001